

Am Einfachsten realisiert man das über die Funktionstasten P1 bis P4 am Mikrofon. In das Setup-Menü gehen (Punkt in der Mitte kurz drücken), dann die gewünschte Funktionstaste auswählen (P1 bis P4), die Funktion auswählen (durch kurzen Druck auf die linke oder rechte VFO-Taste, je nachdem in welchem Band man gerade ist).

Jetzt nach der Funktion "Call" suchen, diese mit einem kurzen Druck bestätigen und das Menü wieder verlassen.

Der Tonruf wird dann mit gedrückter PTT-Taste und dann gleichzeitigem Druck auf die P1-Taste gesendet.